

TOPGEAR®

2012/2 Ver.1.00

車種専用ハーネスキット

取扱説明書

シフトポジションインジケーター

# SHIFT POSITION INDICATOR (HS-Y23)

['03~'05 YZF-R6]

本製品にはSPI本体は含まれません。

別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様) ¥12,800(税込)が必要です。

## セット内容

●専用ハーネス(16Pカプラー、防水3Pカプラー) ●タイラップ(142mm)x5本

## 注意事項

- ●本説明書はYZFーR6(2005年モデル)に対応する内容で記載致しております。 車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

#### 取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

## 【取り付け作業の準備】

- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①バックミラー左右、スクリーンを外します。
- ②16Pカプラーをスピードメーターから外します。




- ③ガソリンタンクを下の画像の様に持ち上げます。
- ④3P防水カプラー(白)を分割します。



### 【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネス(16Pカプラー)をメーターと車体側ハーネスの間へ割り込ませます。
- ②防水3Pカプラーをガソリンタンク下の車体側スピードセンサーの防水3Pカプラーへ割り込ませます。
- ③防水3Pカプラーの白線を専用ハーネス(16Pカプラー)まで フレーム伝いに取り回し、白線同士接続します。



※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の 接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

## 【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考にSPI本体をメーター周りの見やすい場所に 両面テープで貼ります。
- ※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に 無理な力が加わないよう取り回し、配線はカウルステーなどに タイラップで固定してください。
- ※後ほどシフトポジション及び、シフトアップインジケーターの設定を行いますのでSPI本体の両面テープは仮付けにしてください。
- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
- ※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだ コードはタイラップで束ねてください。
- ③スクリーン、バックミラーを取り付けます。



各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください